

检修周期表

| 项目 \ 间隔 | 最初 300km | 1000km | 2000km | 3000km |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 缸头、缸体螺母 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 |
| 空滤器 | 每 300km 清洗一次 | | 更换 | 更换 |
| 张紧器 | 新车及每 1000km 调整一次 | | | |
| 气门间隙 | 检查 | 调整 | 调整 | 调整 |
| 燃料滤清器 | 清洗 | 清洗 | 清洗 | 清洗 |
| 火花塞 | 检查 | 检查 | 检查 | 更换 |
| 发动机机油 | 磨合期每 300KM 更换一次 | | 更换 | 更换 |
| 机油滤清器 | 清洗 | 更换 | 更换 | 更换 |
| 机油过滤网 | 清洗 | 清洗 | 清洗 | 更换 |
| 化油器 | 检查 | 清洗 | 清洗 | 清洗 |
| 离合器 | 检查 | 检查 | 检查 | 检查 |

注意：如果发动机在更严酷的条件下使用，则应更频繁的进行维护保养。