发动机在低速或怠速时性能很差

检查 **可能原因**

1. 检查配气正时和气门间隙 ⇨ 不正确 ⇨ （1）气门间隙调整不当或摇臂调整螺钉质量差

⇩

正常 （2）配气正时调整不当

⇩

2. 检查化油器柱塞微调螺钉调整情况 ⇨ 不正确 ⇨ 调整不当

⇩

正确

⇩

3. 检查化油器密封垫是否漏气 ⇨ 漏气 ⇨ (1)化油器密封圈变质

⇩

无漏气 (2)化油器松动

(3)化油器密封垫损坏

⇩

4. 取下火花塞并进行火花试验 ⇨ 火花微弱或火花间断 ⇨ (1)火花塞有故障或积炭

(2)电子点火器有故障

⇩

(3)磁电机有故障

火花塞良好 (4)火花塞帽有故障

(5)电源回路有故障