


化油器维护保养

如整车冬季停留 10 天、夏季停留 7 天，必须将残余汽油全部放掉，补充新的汽油。
当化油器出现故障时，必须到专业的维修点进行维修。



a 柱塞式



b 膜片式

图 1